





UŽIVATELSKÝ MANUÁL / UŽÍVATEĽSKÝ MANUÁL



UPOZORNĚNÍ

Světlo je žáruvzdorné. Nicméně v případě vzplanutí oleje v grilu nebo při delším grilování s otevřeným víkem, může k poškození světla žářem dojít.



UPOZORNENIE

Svetlo je žiaruvzdorné. Avšak v prípade vzplanutia oleja v grile alebo pri dlhšom grilovaní s otvoreným vekom, môže k poškodeniu svetla žiarom dôjsť.



Tento symbol na produktu nebo balení označuje výrobek, který nesmí být vyhozen do komunálního odpadu. Povinností uživatele je předat takto označený odpad na předem určené sběrné místo pro recyklaci elektrických a elektronických zařízení. Třídění a recyklace takového odpadu pomůže uchovat přírodní prostředí a zajistí takový způsob recyklace, který ochrání zdraví a životní prostředí člověka. Další informace o možnostech odevzdání odpadu k recyklaci získáte na příslušném obecním nebo městském úřadě, od firmy zabývající se sběrem a svozem odpadu, na webových stránkách kolektivních systémů, na portále MŽP nebo v obchodě, kde jste produkt zakoupili.



Tento symbol na produkte alebo balení označuje výrobek, ktorý nesmie byť vyhodený do komunálneho odpadu. Uživateľ je povinný odovzdať označený odpad na na vopred určené zberné miesto pre recykláciu elektrických a elektronických zariadení. Triedenie a recyklácia takéhoto odpadu pomôže zachovať prírodné prostredie a zaistiť taký spôsob recyklácie, ktorý ochráni zdravie a životné prostredie človeka. Ďalšie informácie o možnostiach odovzdania odpadu k recyklácii získate na príslušnom obecnom alebo mestskom úrade, od firmy, ktorá sa zaoberá zberom a zvozom odpadu, na webových stránkach kolektívnych systémov, na portále MŽP alebo v obchode, kde ste produkt zakúpili.