Broil King

Uživatelský návod

MOTOR 230 V RM-002

Obsah balení

MOTOR, UNIVERZÁNÍ ÚCHYT MOTORU, TYČ ROŽNĚ + PRODLUŽOVACÍ NÁSTAVEC, VIDLCE PRO UYCHYCENÍ MASA (1 PÁR), VYVAŽOVACÍ ZÁVAŽÍ

Instrukce pro použití grilovacího motoru a rožně

1. AC 220V-240V GRILOVACÍ MOTOREK

2. ROBUSTNÍ KONTRUKCE VHODNÁ PRO ROŽNĚNÍ KROCANA NEBO KUŘAT

3. MOTOR POUŽÍVEJTE POUZE S ODPOVÍDAJÍCÍ TYČÍ ROŽNĚ A ÚCHYTY PRO VÁŠ GRIL.

Přečtěte si pozorně pokyny, abyste zabránili nebezpečí požáru, úrazu elektrickým proudem nebo zranění.

VAROVÁNÍ !!!

1. U tohoto spotřebiče se nesmí používat dřevěné uhlí nebo podobné hořlavé palivo.

2. Používejte prosím výstup AC 220V-240V 50Hz

3. Aby se snížilo nebezpečí požáru, úrazu elektrickým proudem nebo exploze nevystavujte zařízení dlouhodobě UV záření (přímému slunečnímu svitu)

4. V případě poškození kabelu, musí být kabel vyměněn výrobcem nebo jeho servisním zástupcem nebo obdobnou kvalifikovanou osobou.

5. Přístroj musí být připojen k zásuvce s uzemněním a proudovým chráničem (RDC) 30 mA.

6. Napájecí šňůra by měla být pravidelně kontrolována kvůli poškození, pokud je kabel poškozen, nesmí být spotřebič používán.

UPOZORNĚNÍ

1. RIZIKO ÚRAZU ELEKTRICKÝM PROUDEM. Nepoužívejte s prodlužovacím kabelem v blízkosti vody nebo kde se může hromadit voda. Chraňte zařízení před vlhkostí, deštěm a stříkající vodou.

2. Použijte prodlužovací kabel a zásuvku s certifikací VDE nebo prodlužovací kabel schválený VDE s odolností proti vodě.

3. Přístroj není určen pro použití osobou (včetně dětí) s fyzickým postižením, se sníženými smyslovými nebo duševními schopnostmi nebo nedostatkem zkušeností a znalostí.

4. Udržujte spotřebič a jeho kabel mimo dosah dětí a neumožňujte dětem si se zařízením hrát.

5. Spotřebič není určen pro ovládání externím časovačem nebo samostatným systémem dálkového ovládání.

ÚDRŽBA

1. Pro čištění používejte pouze měkký hadřík.

2. Nepoužívejte žádné chemické nebo abrazivní čističe.

3. Motor vždy odpojte od elektrické sítě před jeho čištěním, demontáží nebo když jej nepoužíváte.

4. Nedovolte, aby na kryt motoru nebo do něj stékala voda.

SPECIFIKACE	MODEL: RM-002
MATERIAL	PA66
JMENOVITÉ NAPĚTÍ	AC 220-240V, 50Hz
TOČIVÝ MOMENT	>20Kg/cm
POČET OTÁČEK	1,5-2 za minutu
TŘÍDA	E
CERTIFIKACE	CE

Nevyhazujte tento výrobek do netříděného komunálního odpadu. Tento výrobek nesmí být likvidován společně s domácím odpadem. Toto zařízení musí být odevzdáno na místě určeném pro recyklaci elektrického a elektronického spotřebiče.

Dovozce do ČR. King Distribution s.r.o., Pražská 299, Poříčí nad Sázavou, IČO: 04786343, info@broilking.cz

www.broilking.cz

Broil King®..

Užívateľský návod

MOTOR 230 V RM-002

Obsah balenia

MOTOR, UNIVERZÁNIE ÚCHYT MOTORA, TYČ ROŽNE + PREDLŽOVACÍ NADSTAVEC, VIDLA PRE UCHYTENIE MÄSA (1 PÁR), VYVAŽOVACIE ZÁVAŽIE

Inštrukcie na použitie grilovacieho motora a ražne

1. AC 220V-240V GRILOVACÍ MOTORIEK

2. ROBUSTNÁ KONTRUKCIA VHODNÁ NA ROŽNENIE KROCANA ALEBO kurčiat

3. MOTOR POUŽÍVAJTE LEN S ZODPOVEDAJÚCI TYČOU ROŽNE A ÚCHYTY PRE VÁŠ GRIL.

Prečítajte si pozorne pokyny, aby ste zabránili nebezpečenstvu požiaru, úrazu elektrickým prúdom alebo zraneniu.

VAROVANIE !!!

1. Pri tomto spotrebiči sa nesmie používať drevené uhlie alebo podobné horľavé palivo.

2. Používajte prosím výstup AC 220V-240V 50Hz

3. Aby sa znížilo nebezpečenstvo požiaru, úrazu elektrickým prúdom alebo explózie nevystavujte zariadenie dlhodobo UV žiareniu (priamemu slnečnému svitu)

4. V prípade poškodenia kábla, musí byť kábel vymenený výrobcom alebo jeho servisným zástupcom alebo obdobnou kvalifikovanou osobou.

5. Prístroj musí byť pripojený k zásuvke s uzemnením a prúdovým chráničom (RDC) 30 mA.

6. Napájacia šnúra by mala byť pravidelne kontrolovaná kvôli poškodeniu, pokiaľ je kábel poškodený, nesmie byť spotrebič používaný.

UPOZORNENIE

1. RIZIKO ÚRAZU ELEKTRICKÝM PRÚDOM. Nepoužívajte s predlžovacím káblom v blízkosti vody alebo kde sa môže hromadiť voda. Chráňte zariadenie pred vlhkosťou, dažďom a striekajúcou vodou.

2. Použite predlžovací kábel a zásuvku s certifikáciou VDE alebo predlžovací kábel schválený VDE s odolnosťou proti vode.

3. Prístroj nie je určený na použitie osobou (vrátane detí) s fyzickým postihnutím, so zníženými zmyslovými alebo duševnými schopnosťami alebo nedostatkom skúseností a znalostí.

4. Udržujte spotrebič a jeho kábel mimo dosahu detí a neumožňujte deťom sa so zariadením hrať.

5. Spotrebič nie je určený pre ovládanie externým časovačom alebo samostatným systémom diaľkového ovládania.

ÚDRŽBA

1. Na čistenie používajte iba mäkkú handričku.

2. Nepoužívajte žiadne chemické alebo abrazívne čističe.

3. Motor vždy odpojte od elektrickej siete pred jeho čistením, demontážou alebo keď ho nepoužívate.

4. Nedovoľte, aby na kryt motora alebo do neho stekala voda.

ŠPECIFIKÁCIA	MODEL: RM-002
MATERIAL	PA66
MENOVITÉ NAPÄTIE	AC 220-240V, 50Hz
TOČIVÝ MOMENT	>20Kg/cm
POČET OTÁČOK	1,5-2 za minutu
TRIEDA	E
CERTIFIKÁCIA	CE

Nevyhadzujte tento výrobok do netriedeného komunálneho odpadu. Tento výrobok nesmie byť likvidovaný spoločne s domácim odpadom. Toto zariadenie musí byť odovzdané na mieste určenom na recykláciu elektrického a elektronického spotrebiča.

Dovozca/distributor: King Distribution s.r.o., Pražská 299, Poříčí nad Sázavou, IČO: 04786343, info@broilking.cz

www.broilking.cz